Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

NR7401 Network Video Recorder

9-channel Monitoring and Recording Simultaneously

VIVOTEK

Advertencia antes de la instalación

Apague el Grabador de Vídeo de Red si aparece humo o algún olor no habitual.

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

No coloque el Grabador de Vídeo de Red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.

Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.



Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado de la luz directa del sol.



No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.



Español

No coloque el Grabador de Vídeo de Red sobre superficies que no sean firmes.



No toque el Grabador de Vídeo de Red si hubiera tormentas.



No deje caer el Grabador de Vídeo de Red.



No inserte ningún objeto en el Grabador de Vídeo de Red, como agujas.



1 Compruebe el contenido del embalaje

NR7401



Cable de Alimentación



CD de software

Torpes Adhesivos 3M / Tornillos



Tarjeta de garantía



Guía rápida de instalación



Español

2 Descripción física

Panel frontal



Panel posterior



3 Instalación del hardware

Instalar el disco duro

Antes de usar el Grabador de Vídeo de Red, prepare un disco duro SATA para almacenar el vídeo grabado.

1. Asegúrese de que a energía está apagada.
2. Use un destornillador para aflojar cinco tornillos, y después deslice para remover la tapa superior.
3. Afloje el tornillo y remueva el soporte del disco duro.
4. Ponga su disco duro en el soporte, y fíjelo con los cuatro tornillos proporcionados.
5. Ponga su disco duro en el Grabador de Vídeo de Red.
6. Deslice el disco duro como mostrado en la ilustración, y después fíjelo con el tornillo original.
7. Coloque la tapa superior, y después fíjela con los cinco tornillos originales.



4 Implementación de la red

1. Conecte el cable de alimentación desde el Grabador de Vídeo de Red a una toma de alimentación.
2. Conecte NR7401 a las Cámaras de Red y al ordenador en LAN a través de los receptáculos LAN. Debido a compatibilidad de NR7401 al PoE, si la Cámara de Red es compatible con PoE, ella permitirá la transmisión de energía y datos a través de un cable único Ethernet.
3. Si desea acceder NR7401 por Internet, conecte NR7401 a Internet a través del receptáculo WAN.
4. Si dispone de dispositivos externos, como sensores y alarmas, realice la conexión desde el bloque de terminales de E/S generales.



4

1: Alimentación
2: Relé de Salida COM
3: Relé de Salida N.O.
4: Entrada Digital 1
5: Entrada Digital 1 Tierra
6: Entrada Digital 2
7: Entrada Digital 2 Tierra
8: Entrada Digital 3
9: Entrada Digital 3 Tierra
10: Entrada Digital 4
11: Entrada Digital 4 Tierra
12: Tierra

5 Asignación de la dirección IP

1. Configure NR7401 en LAN. Cuando esté en LAN, la dirección predeterminada IP para NR7401 es 192.168.100.1. Entre directamente la dirección IP en la barra de dirección del navegador de red. La página de red de NR7401 será mostrada para que usted pueda hacer las configuraciones.
2. Si desea acceder NR7401 por Internet, asigne una dirección IP WAN en la página de configuración. Ha tres maneras de obtener la dirección IP WAN: **DHCP (IP Dinámico)**, **dirección IP Estática**, y **PPPoE (DSL)**.

   Si su ambiente de red es **DHCP**, se puede usar el Asistente de Instalación 2 VIVOTEK (IW2) para obtener la dirección IP fácilmente.
   (1) Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de software.
   (2) El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar el programa.

   (3) El programa buscará los Dispositivos de Red VIVOTEK en el mismo LAN.
   (4) Después de la búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga clic en la dirección MAC que coincida con la de la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo para conectar la aplicación Internet Explorer al NR7401.

Network Video Recorder
VIVOTEK
Model No:NR7401
Input:100-240VAC, 2A 50-60Hz
MAC: 0002D107893F
LISTED
I.T.E.
XXXXXX
RoHS
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Made in Taiwan

Device Selection
Select a device to setup or upgrade
Installation Wizard 2
Smart Setup
Refresh Devices
MAC
IP Address
Model
00-02-D1-07-89-3F
192.168.5.131
NR7401
0002D107893F
Please check the MAC and model name in the product label of your device first. Then, you can start to link to your device and show the main screen by double clicking the item in the above selection list.
If you are not able to find your device in the above selection list, please make sure all cables are properly connected to your device and then click on the "Refresh Devices" button.
Network Camera
You can find the product label in the rear/bottom part of your device.

3. Use la dirección IP WAN para acceder NR7401 a partir de la Internet.

6 Listo para su uso

A seguir está la Página Inicial de NR7401.



Página de Configuración

Nota

Si desea grabar vídeo directo y reproducir el vídeo grabado, se debe añadir dispositivos al NR7401 en la página de Configuración. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

VIVOTEK

www.vivotek.com

P/N:625007300G

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | **T:** +886 2 82455282 | **F:** +886 2 82455532 | **E:** sales@vivotek.com